


## Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung

---



# ROCKSTER

Event Sound System  
mit 2-Kanal Mixer

# Teufel

# Inhalt

<b>Allgemeine Hinweise und Informationen .....</b>	<b>3</b>	<b>Bedienung.....</b>	<b>21</b>
Zur Kenntnisnahme.....	3	Ein- und Ausschalten .....	21
Warenzeichen .....	3	Stromversorgung umschalten. 21	
Originalverpackung.....	3	Ein- und in Standby schalten ..	21
Reklamation.....	3	Master/Slave-Betrieb.....	22
Kontakt.....	3	Betriebsmodus .....	22
<b>Zu Ihrer Sicherheit.....</b>	<b>4</b>	Lautstärke regeln .....	23
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .	4	Mixer-Lautstärke .....	23
Begriffserklärung.....	4	Kopfhörer-Lautstärke .....	23
Sicherheitshinweise .....	5	Klangregelung.....	24
Symbolerklärungen .....	9	Quelle wählen .....	24
<b>Übersicht.....</b>	<b>10</b>	Überblenden .....	24
Auspacken .....	10	Monitor .....	25
Lieferumfang.....	10	Effekte .....	25
Lieferung prüfen .....	10	Bluetooth® .....	26
Einführung.....	11	Der Akku.....	27
<b>Bedienelemente und Anschlüsse .</b>	<b>12</b>	Betrieb mit externem Akku ....	27
ROCKSTER .....	12	<b>Optionales Zubehör.....</b>	<b>28</b>
Mischpult .....	13	Regenhülle .....	28
Anschluss- und Bedienterminal ..	15	12V Power Kabel .....	29
<b>Vorbereitung .....</b>	<b>16</b>	<b>Reinigung und Pflege.....</b>	<b>30</b>
Montage der Räder .....	16	Lagerung .....	30
Akku einbauen.....	17	<b>Hilfe bei Störungen.....</b>	<b>31</b>
<b>Aufstellen .....</b>	<b>18</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>33</b>
Aufstellungsort .....	18		
Hinweise zum Aufstellungsort. 18			
Eingänge.....	19		
<b>Anschließen .....</b>	<b>19</b>		
Ausgänge.....	20		
MASTER OUT .....	20		
Kopfhörer.....	20		
Anschluss für externe Batterie....	20		
Netzanschluss .....	20		

# Allgemeine Hinweise und Informationen

## Zur Kenntnisnahme

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und stellen keinerlei Verpflichtung seitens der Lautsprecher Teufel GmbH dar.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Lautsprecher Teufel GmbH darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung vervielfältigt, in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder durch Aufzeichnungen übertragen werden.


© Lautsprecher Teufel GmbH

Version 1.0

Mai 2015

## Warenzeichen

 **Bluetooth**<sup>®</sup> Bluetooth<sup>®</sup> und das Bluetooth Symbol sind Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

 aptX<sup>®</sup> und das aptX Symbol sind Warenzeichen der CSR plc oder verbundenen Unternehmen und können in mehreren Ländern geschützt sein.

## Originalverpackung

Falls Sie das achtwöchige Rückgaberecht in Anspruch nehmen möchten, bewahren Sie bitte die Verpackung unbedingt auf. Wir können den Rockster nur MIT ORIGINAL-VERPACKUNG zurücknehmen.

Leerkartons sind nicht erhältlich!

## Reklamation

Im Falle einer Reklamation benötigen wir zur Bearbeitung unbedingt folgende Angaben:

### 1. Rechnungs-Nummer

Zu finden auf dem Kaufbeleg (der dem Produkt beiliegt) oder der Auftragsbestätigung, die Sie als PDF-Dokument erhalten haben, z. B. 4322543

### 2. Serien-Nummer bzw. Los-Nummer

Zu finden auf der Rückseite des Gerätes, z. B. Serien-Nr.: KB20240129A-123.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

## Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an unseren Service:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Straße 44

10787 Berlin (Germany)

**Telefon +49 (0)30 / 300 930 0**

**Telefax +49 (0)30 / 300 930 930**

**E-Mail: [info@teufel.de](mailto:info@teufel.de)**

**[teufel.de](http://teufel.de) oder [teufelaudio.com](http://teufelaudio.com)**

# Zu Ihrer Sicherheit



Bevor Sie den ROCKSTER in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der ROCKSTER dient zur Verstärkung und Wiedergabe von Musik und Sprache von externen Quellgeräten auf die internen und/oder externe Lautsprecher bzw. Aktiv-Anlagen.

Verwenden Sie den ROCKSTER ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Der ROCKSTER ist zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

## Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Anleitung:

### **⚠️ WARNUNG**

*Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.*

### **⚠️ VORSICHT**

*Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.*

### **HINWEIS**

*Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Schäden.*

## **Sicherheitshinweise**

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz dritter stets beachten sollten. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln in dieser Bedienungsanleitung.

### **⚠️ WARNUNG**

**Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.**

- Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230V~ / 50-60 Hz geeignet. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typenschild.
- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder Netzkabel defekt ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie

es sofort vom Netz bzw. der Batterie, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Verwenden Sie ausschließlich die durch den Hersteller spezifizierten Zubehörprodukte.
- Benutzen Sie den ROCKSTER nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen, und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser. Achten Sie auch darauf, dass keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf dem Gerät oder in dessen Nähe stehen, damit keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser oder andere Fremdkörper eingedrungen sind, ziehen Sie sofort den Netzstecker und nehmen Sie